

SuperSauna Detox System V3



Die Anzeige springt nach 8 Sekunden immer zurück auf die aktuelle Kabinentemperatur und die Zeit, die Rückwärts runter läuft.

Der Powerknopf hat eine Kindersicherung. Wenn Sie den Finger für **ca. 5 Sekunden** auf dem Powerknopf lassen, hören Sie ein klicken und die Kabine startet.

Die Anzeige zeigt erst einmal oben **Lo** und unten eine Zeit in Minuten an. **Lo** bedeutet, dass die Temperatur in der Kabine unter 30°C liegt. Ab 30°C zeigt die Anzeige Zahlen an.

Auf dem nächsten Bild z.B. 51°C und unten steht 60 Minuten.

Oberes Display = Temperatur:

Links und Rechts der Temperaturanzeige finden Sie Tasten mit + und -. Über die Tasten + und – verstellen Sie die Temperatur. Sie können von 30°C bis 75°C in 1-Grad-Schritten einstellen. Während Sie die Temperatur einstellen, zeigt das Display an, was Sie einstellen.

(Unrealistische Temperaturen im oberen Display? Dann steht die Anzeige wahrscheinlich auf °F. Umschalten von °C auf °F = Temp – und Lock gleichzeitig für 5 Sekunden gedrückt halten)

Unteres Display = Zeit:

Links und Rechts der Zeitanzeige finden Sie Tasten mit + und -. Über die Tasten + und – verstellen Sie die Zeit. Sie können von 5 bis 60 Minuten in 5-Minuten-Schritten einstellen.

Lichttaste:

Sobald Sie auf die Lichttaste tippen, geht das Licht an (keine Kindersicherung wie Power)

Locktaste:

Die Locktaste ist eine zusätzliche Kindersicherung. Wenn Sie den Finger hier ca. 5 Sekunden drauf lassen, aktiviert sich die Displaysperre, die Locktaste leuchtet und Sie können das Bedienfeld nicht mehr verstellen. Sie müssen den Finger erst wieder ca. 5 Sekunden auf die Locktaste legen um das Sperre aufzuheben. Sobald die Sperre aufgehoben ist, leuchtet die Taste nicht mehr und Sie können das Bedienfeld wieder bedienen.

SuperSauna Audiosystem V3



1. Bluetooth-Funktion:

Wählen Sie das erste Modul aus, indem Sie einmal auf die Taste "AUDIO" drücken. Das Display zeigt "bLU".

Solange das Bedienfeld "bLU" zeigt, können Sie Ihr Mobilgerät ganz einfach koppeln, indem Sie eine Verbindung zur Kabine "BT-Sauna" aufbauen. Sobald Ihr Gerät eine Verbindung zur Kabine hergestellt hat, können Sie die Musik, die sich auf Ihrem Gerät befindet abspielen.

Wenn Sie keine Verbindung über Bluetooth "BT-Sauna" herstellen können, überprüfen Sie bitte die folgenden Gegebenheiten: Überprüfen Sie, ob Ihr mobiles Gerät Bluetooth Version 2.0 unterstützt

Die Bedieneinheit unterstützt Android und iOS-System. -

Wenn Bluetooth nicht erfolgreich initialisiert wird, müssen Sie die Taste "AUDIO" für 5 Sekunden gedrückt halten, um die Bluetooth-Funktion zu deaktivieren. Dann warten Sie kurz und drücken die Taste "AUDIO" erneut für 5 Sekunden, die Bluetooth-Funktion ist wieder aktiviert



2. USB-Funktion:

Wenn Sie ein zweites Mal auf die Taste "Audio" drücken zeigt die Bedieneinheit im Bildschirm "USB" an. Sie können jetzt Ihren USB-Stick verwenden und die Songs werden abgespielt. Zeigt das Display **00db**, ist kein Stick vorhanden oder wurde nicht erkannt. Sollte es nicht funktionieren bewegen Sie den USB-Stick ein bisschen, er sollte Kontakt bekommen. Wenn Sie dennoch keine Musik von Ihrem USB-Stick im USB-Modus hören:

- Überprüfen Sie, ob der USB-Stick oder Memory-Stick nicht zu groß ist. USB-Sticks größer als 32GB können nicht abgespielt werden.

Je weniger Speicher, desto leichter und schneller kann dieser erkannt werden und Ihre Musik wiedergegeben werden. - Der USB-Stick darf bis auf Ihre MP3-Titel keinen Inhalt haben, sonst kann dieser nicht verwendet werden.

Sollte der Stick leuchten und erkannt worden sein, jedoch trotzdem keine Musik spielen, stellen Sie sicher, dass das 3-Pin-Audiokabel im Dach richtig angeschlossen ist.



3. FM Radiofunktion:

Wird die Taste zum dritten Mal gedrückt, zeigt der Bildschirm die Radiofrequenz an.

- **Wenn Sie die FM-Radio-Funktion zum ersten Mal verwenden, müssen Sie die "Audio" Taste für einige Zeit gedrückt halten, bis Sie vier blinkende Striche sehen. Dann sucht das Gerät nach verfügbaren Frequenzen und speichert diese.** (Ohne diesen Sendersuchlauf funktioniert das Radio nicht)

- Sobald es bereit ist und alle Sender gespeichert hat, wird eine Frequenz angezeigt.

- Über "TEMP +/-" können Sie die Sender wechseln / durchschalten, die vorher im Suchlauf gefunden wurden.

Ohne Suchlauf, nur durch tippen findet das Gerät keine Frequenzen.

Sollte nach dem Sendersuchlauf keine Sender mehr gefunden werden ist das Modul möglicherweise defekt und muss ausgetauscht werden.

Wichtig ist, dass die Einheit **immer 8 Sekunden** braucht, um die Module zu aktivieren.

Sie müssen immer 8 Sekunden warten, bis Sie weiterschalten können. Sobald das untere Display **Zahlen vor db** anzeigt, können Sie zum nächsten Modul schalten.

Über die Audiotaste schalten Sie die verschiedenen Funktionen durch.

Im unteren Display sehen Sie die Lautstärke, die Sie über „Time +/-“ verstellen können.

Die Anzeige springt nach 8 Sekunden immer zurück auf die aktuelle Kabinentemperatur und die Zeit, die Rückwärts runter läuft. Wenn Sie dann wieder etwas bei Audio verändern wollen, müssen Sie zum erst auf Audio drücken. Dann öffnet sich wieder die Audiomasker und Sie können verstellen.

FEHLERMELDUNGEN:

HH = Es wurde eine Temperatur von über 80°C gemessen und die Kabine ist in den Schutzmechanismus gegangen. Um den Schutzmechanismus aufzuheben, müssen Sie den Stecker für 5 Minuten aus der Steckdose ziehen. (5 Minuten ist wichtig. Das sorgt für einen Reset)

E0 / E1 = Die Fehlermeldungen E0 und E1 haben etwas mit dem Temperatursensor zu tun.

Kontrollieren Sie gut, ob der Temperatursensor richtig angeschlossen ist und ob die Steckverbindungen in Ordnung sind.