

TÜRE MONTIEREN

(ACHTUNG !! Verwenden Sie die mitgelieferten Gummiunterleger)



1. Montieren Sie den Griff an der Glastüre. Den Griff finden Sie incl. Montagematerial und Scharnieren im Dach.



2. Bauen Sie sich eine Unterlage. Das vereinfacht vieles. Sie finden Schaumstoff in der Verpackung der Türe. Nutzen Sie diesen als Unterlage. Die Höhe sollte knapp über dem Rahmen liegen, wenn die Türe auf der Unterlage steht. Das Gewicht der Türe drückt die Unterlage noch ein bisschen zusammen.





3. **(ACHTUNG !! Verwenden Sie die mitgelieferten Gummiunterleger)**

Schrauben Sie die Scharniere an das feste Glaselement. Stellen Sie die Türe auf die Unterlage und Schrauben die Scharniere an der Türe fest.



4. Montieren Sie den Magneten oben (im äußeren Drittel der Glastüre) hinter der Leiste, die zwischen den beiden Glaselementen sitzt. Setzen Sie das Gegenstück oben auf die Glastüre und schieben es in Position.



TÜRE EINSTELLEN



1. Legen Sie eine Pappe auf den unteren Rahmen. Die Pappe sollte über einen Großteil der Fläche zwischen den festen Glaselementen gehen. Wir falten immer ein Stück von dem Karton, in dem die Glastüre eingepackt ist oder benutzen ein Stück der großen Kartons. Die sind stabil und bringen einem direkt 3-5mm Luft unten.

2. Lösen Sie die vier Innensechskantschrauben an den beiden türseitigen Scharnieren. (LÖSEN REICHT VOLLKOMMEN.)
Achtung! Sorgen Sie dafür, dass jemand die Tür festhält um Kippen oder Fallen zu vermeiden.

3. Heben Sie die Tür leicht am Türgriff und ziehen diese über das Stück Pappe bis die Türe am Magneten anliegt und geschlossen ist.

4. Lösen Sie die vier Innensechskantschrauben an den beiden Scharnieren der Glaselementen. (LÖSEN REICHT VOLLKOMMEN.)

5. Bringen Sie die Türe mittig und gerade in Position.

6. Richten Sie die Scharniere gerade aus.

7. Schrauben Sie die 8 Innensechskantschrauben wieder fest.

